リファビューテック ストレートアイロンの使い方

基本の使い方

(1)髪をブラッシングします。髪が濡れているときは、ドライヤーなどで乾かしてください。



(2)髪をブロッキングします。
毛束をわけて、ヘアクリップで留めてください。

(3)電源プラグをコンセントに差し込みます。



(4)グリップを軽く握りながら、開閉ロックを解除します。

(5)電源ボタンを約2秒以上長押しして、電源をオンにします。



温度表示ランプと「+」、「−」ランプが白色点灯し、設定温度※が赤色点滅します。
※お買い上げ時の設定温度は180℃です。設定温度記憶機能により、2回目以降は前回の設定温度が赤色点滅します（電源オンのまま電源プラグをコンセントから抜いた場合は、設定温度が記憶されません）。

(6)電源をオンにしてから約5秒以内に、「+」ボタンまたは「−」ボタンを押して、温度を設定します。

- ボタン操作をしない時間が約5秒以上続くと温度変更がロックされ、設定温度変更ロックランプが白色点灯します。

(7)温度表示ランプが赤色点灯したら、髪をスタイリングします。



(8)電源ボタンを押し、電源をオフにします。すべてのランプが消灯します。



(9)グリップを閉じて、開閉ロックをロック状態にします。

(10)電源プラグをコンセントから抜きます。本体の温度が十分下がってから、高温・多湿の場所（浴室、車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。

スタイリング　ストレートヘア



(1)毛束を幅約5cmとります。毛束が多すぎると、髪がまっすぐになりにくい場合があります。

(2)毛束をはさみます。アイロンプレートの中央に毛束をはさみます。



(3)ゆっくり一定の速さで、毛先に向けてすべらせます。

- 動かす目安（根元から毛先）
  ショート ： 約3秒
  セミロング： 約5秒
  ロング ： 約8秒



(4)手順(1)〜(3)を髪全体に行います。
ブロッキングした下の髪から順に繰り返します。

(5)仕上げにヘアクリームやワックスなどで髪を整えます。くせ伸ばし効果はくせの程度・髪質により、個人差があります。

スタイリング　カールヘア（内巻きにするとき）

内巻きにするときを例に説明します。外巻きにするときは手順(3)で回転方向を外側にしてください。



(1)毛束を幅約3cmとります。



(2)カールを付けたい位置をはさみます。
巻きたい方向に本体を少し傾けて、アイロンプレートの中央に毛束をはさみます。



(3)本体を内側に半回転〜1回転させます。



(4)手順(1)〜(3)を髪全体に行います。
ブロッキングした下の髪から順に繰り返します。

(5)仕上げにヘアスプレーやワックスなどで髪を整えます。